




Starwall



1. Prowadnice StarSlide
StarSlide runners

Lewa/Prawa
Left/Right


NL: 300mm
350mm
400mm
450mm
500mm
550mm



2. Boki szuflad StarWall
StarWall drawer side panels

Lewa/Prawa
Left/Right

NL: 300mm
350mm
400mm
450mm
500mm
550mm



- ### 3. Mocowania frontu



Lewe/Prawe
Left/Right

- #### 4. Zaślepki Covers




NL: Długość nominalna /*Nominal length*

LT: Głębokość wewn. szuflady (min.) / *Inside cabinet depth (min.)*




NL: Długość nominalna /*Nominal length*




Rozmiar /Size	H
Niska /low	63
Średnia /medium	101
Wysoka /high	148
Mega	212


Wymiary montażowe prowadnicy (mm)
Mounting dimensions (mm)




Wymiary montażowe frontu
/ *Front panel mounting dimensions*




Wymiary montażowe panelu tylnego
/ *Back panel mounting dimensions*






Montaż frontu szuflady / front panel assembly



Instalacja szuflady / drawer installation


Regulacja przód-tył / depth adjustment




Regulacja góra-dół / up & down adjustment

Regulacja prawo-lewo / left & right adjustment

Regulacja pochylenia / tilt angle adjustment



Wypinanie szuflady / removal of drawer



Wypinanie frontu szuflady / removal of front panel

